



Модуль обхода штатного транспондерного
иммобилизатора SKY BIS-07



Инструкция по установке:

Назначение:

Модуль предназначен для автоматического отключения штатной системы идентификации радиочастоты (RFID-Radio Frequency Identification) при дистанционном запуске двигателя. В штатный ключ зажигания автомобиля встроен транспондер, код которого опрашивается при пуске двигателя ключом. При дистанционном или автоматическом запуске двигателя, эта система не позволит двигателю запуститься. Для решения этой проблемы предназначен модуль обхода "SKY BIS-07" автоматически передающий код штатного транспондера во время дистанционного запуска двигателя. Для работы модуля, потребуется запасной ключ с транспондером.

Установка:

- Откройте корпус центрального блока и вложите запасной ключ с транспондером внутрь корпуса, зафиксировав его от перемещения..
- Закройте корпус центрального блока.
- Закрепите блок в защищенном труднодоступном месте, например за приборной панелью.
- Подсоедините провода модуля, согласно схеме подключения.

Подключение:


Красный провод-плюс питание, подключите к цепи напряжения +12В при включенном зажигании.

Черный провод-отрицательный управляющий вход (70мА). При подаче отрицательного потенциала на этот вход происходит считывание кода штатного ключа транспондера. Подключите черный провод к выходу системы дистанционного запуска, обеспечивающему потенциалу корпуса на время работы двигателя.

Черные провода-являются считывающим кабелем и подключаются в разрыв антенны штатного иммобилайзера в соответствии со схемой подключения.

Схема подключения

Разрежьте петлю на конце черных проводов и подключите их в разрыв цепи антенны штатного иммобилизатора.



Гарантийный талон:

Модель _____

Дата продажи _____

Серийный номер _____

Печать торговой организации

Подпись продавца _____

*Исправное, полностью укомплектованное изделие
получил. С правилами установки и эксплуатации
ознакомлен.*

Подпись Покупателя _____

*Сохраните настоящий гарантийный талон в
течение гарантийного срока и при необходимости
ремонта предъявляйте в гарантийную мастерскую.*

Адрес гарантийной мастерской:
город Санкт-Петербург ул. Седова 10
тел. +7 (812) 380 91 61
service@mva-group.ru www.mva-group.ru

Наименование и адрес мастерской,
осуществившей установку изделия: _____

Дата установки _____

Подпись лица, производившего установку _____

Для заметок:





WWW.MVA-GROUP.RU
WWW.SKY-CAR.RU

